


## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Чистомат (автоматический приемный пункт)



Краткое описание позиций находится за таблицами.

### ЧИСТОМАТ

ТИП ШКАФА	ЦЕНА, руб.
Шкаф управления с сенсорным интерфейсом	110 000
Шкаф загрузки	40 000
Шкафы выдачи	
Выдача-2	23 000
Выдача-4	26 000
Выдача-5	28 000
Выдача-14	58 000
Выдача-16	65 000

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТИП РАБОТЫ	ЦЕНА, руб.
Комплект креплений для монтажа POS-терминала и чекового принтера	5 000
Информационный экран	30 000
Дизайн фасада	20 000
Оклейка фасада (работа вместе с материалами)	(за м <sup>2</sup> ) 4 000

### МЕШКИ И ПЛОМБЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

МЕШКИ		ПЛОМБЫ	
ПАРТИЯ, шт.	ЦЕНА 1 МЕШКА, руб.	ПАРТИЯ, шт.	ЦЕНА 1 ПЛОМБЫ, руб.
50-100	180	1000	5,9
101-200	170	2000	4,9
201-500	160	5000	3,9
Более 500	155	10000	3,2

### ТИПЫ ШКАФОВ

**Шкаф управления** — в нем установлены сенсорный монитор, блок выдачи мешков, основная электроника, модем для передачи данных, батарея для резервного питания при отсутствии электричества. Площадь шкафа по основанию 0,18 м<sup>2</sup>.

**Шкаф загрузки** — в этом шкафу находится накопитель для мешков с грязным бельем и одна ячейка выдачи (ШхВхГ 560х550х580 мм), которая располагается над люком загрузки. Эту ячейку можно переоборудовать, разместив там 21,5 дюймовый информационный экран. Площадь шкафа по основанию 0,36 м<sup>2</sup>. При такой площади вмещается порядка 10 мешков в зависимости от их наполнения. Возможна установка нескольких шкафов загрузки в составе одного Чистомата.

**Шкафы выдачи** — шкафы с ячейками для выдачи заказов. Площадь шкафа по основанию 0,3 м<sup>2</sup>. Шкафы выдачи различаются количеством и размером ячеек:

- Выдача-2** — 2 высокие ячейки (пальто, шубы). Размеры ячейки (ШхВхГ) 220х2020х580 мм.  
**Выдача-4** — 4 ячейки средней высоты (рубашки, пиджаки). Размеры ячейки (ШхВхГ) 220х950х580 мм.  
**Выдача-5** — 5 небольших ячеек (одежда и белье стопками, игрушки). Размеры ячейки (ШхВхГ) 460х390х580 мм.  
**Выдача-14** — 14 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размер ячейки (ШхВхГ) 270х250х580 мм.  
**Выдача-16** — 16 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размер ячейки (ШхВхГ) 270х210х580 мм.

Для любого автоматического приемного пункта всегда требуются Шкаф управления и Шкаф загрузки. К ним присоединяется любое количество шкафов выдачи (любой конфигурации) в зависимости от ожидаемого ассортимента и прогноза по количеству заказов.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

**Комплект креплений для монтажа POS-терминала и чекового принтера.** Чистомат может быть оснащен POS-терминалом и чековым принтером для оплаты услуг банковской картой непосредственно с устройства.

**Информационный экран** — экран 21,5 дюйма, который возможно разместить на лицевой части Чистомата, над люком загрузки, в ячейке выдачи. Экран используется для демонстрации рекламы и другой информации.

**Дизайн фасада** — фасады и корпус автоматических приемных пунктов поставляются белыми. Для узнаваемости и продвижения изделия Вам скорее всего понадобится изменить цвет фасада под свои корпоративные цвета и нанести информацию для пользователей. Мы оказываем услугу разработки дизайна фасада. После согласования дизайна мы вышлем макеты в масштабе 1:1 в форматах eps и cdr. Эти макеты можно отдать в рекламное агентство для дальнейшей работы.

**Оклейка фасада** — нанесение на изделие информации для пользователей и изменение цвета фасада. Эта работа идет после согласования дизайна изделия. Оклейка фасада нашими силами производится только в том случае, если и дизайн был разработан нами. Цвет и информация наносятся на изделие виниловой пленкой.

Площади фасадов шкафов:

Шкаф управления 0,51 м<sup>2</sup>;

Шкаф загрузки 1,34 м<sup>2</sup>;

Шкафы выдачи 1,12 м<sup>2</sup> (для шкафов Выдача-2, Выдача-4, Выдача-5), 1,34 м<sup>2</sup> (для шкафов Выдача-14, Выдача-16);

Боковая панель 1,34 м<sup>2</sup> (в изделии их обычно две штуки).

Кроме того, возможно изготовление корпуса в других цветах. При этом будет применяться повышающий коэффициент 1,5 на цену шкафа.

## МЕШКИ И ПЛОМБЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

Основное предназначение мешков — обеспечить доставку полученных от клиента вещей до химчистки исключительно в том составе и состоянии, в котором клиент поместил вещи в мешок. Пломбы используются для блокировки доступа к вещам до момента распаковки мешка в цехе химчистки и для контроля целостности заказа. В таблице цена мешков и пломб указана без доставки. Мешки и пломбы поставляются без логотипа химчистки.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Рекламный ролик про автоматический приемный пункт.](#)

[Описание автоматического приемного пункта в формате pdf.](#)

[Про шкаф управления](#) (требуется авторизация на форуме).

[Видео работы сенсорного интерфейса.](#)

[Про мешки](#) (требуется авторизация на форуме).

[Про пломбы](#) (требуется авторизация на форуме).