


## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Чистомат (автоматический приемный пункт)



Краткое описание позиций находится за таблицей с ценами.

ЧИСТОМАТ			
ТИПЫ ШКАФОВ		СТОИМОСТЬ, р.	
<a href="#">Шкаф управления с сенсорным интерфейсом</a>		90 000	
Шкаф загрузки		40 000	
Шкафы выдачи			
Выдача-2		23 000	
Выдача-4		26 000	
Выдача-5		28 000	
Выдача-14		58 000	
Выдача-16		65 000	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
Комплект креплений для монтажа POS-терминала и чекового принтера		5 000	
Информационный экран		30 000	
Дизайн фасада		20 000	
Оклейка фасада (работа вместе с материалами)		(за квадратный метр) 4000	
МЕШКИ И ПЛОМБЫ ДЛЯ УПАКОВКИ			
<a href="#">МЕШКИ</a>		<a href="#">ПЛОМБЫ</a>	
ПАРТИЯ, шт.	СТОИМОСТЬ 1 МЕШКА, р.	ПАРТИЯ, шт.	СТОИМОСТЬ 1 ПЛОМБЫ, р.
50-100	180	1000	4,4
101-200	170	2000	3,9
201-500	160	5000	3,4
более 500	155	10 000	2,8

### ТИПЫ ШКАФОВ

*Шкаф управления* – в нем установлены сенсорный монитор, блок выдачи мешков, основная электроника, модем для передачи данных, батарея для резервного питания при отсутствии электричества. Площадь шкафа по основанию 0,18 м<sup>2</sup>.

*Шкаф загрузки* – в этом шкафу находится накопитель для мешков с грязным бельем и одна ячейка выдачи (ШхВхГ 560х550х580 мм), которая располагается над люком загрузки. Эту ячейку можно переоборудовать, разместив там 21,5 дюймовый информационный экран. Площадь шкафа по основанию 0,36 м<sup>2</sup>. При такой площади вмещается порядка 10 мешков в зависимости от их наполнения. Возможна установка нескольких шкафов загрузки в составе одного Чистомата.

*Шкафы выдачи* – шкафы с ячейками для выдачи заказов. Площадь шкафа по основанию 0,3 м<sup>2</sup>. Шкафы выдачи различаются количеством и размером ячеек.

*Выдача-2* – 2 высокие ячейки (пальто, шубы). Размеры ячейки (ШхВхГ) 220 x 2020 x 580 мм.

*Выдача-4* – 4 ячейки средней высоты (рубашки, пиджаки). Размеры ячейки (ШхВхГ) 220 x 950 x 580 мм.

*Выдача-5* – 5 небольших ячеек (одежда и белье стопками, игрушки). Размеры ячейки (ШхВхГ) 460 x 390 x 580 мм.

*Выдача-14* – 14 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размер ячейки (ШхВхГ) 270 x 250 x 580 мм.

*Выдача-16* – 16 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размер ячейки (ШхВхГ) 270 x 210 x 580 мм.

Для любого автоматического приемного пункта всегда требуются *Шкаф управления* и *Шкаф загрузки*. К ним присоединяется любое количество шкафов выдачи (любой конфигурации) в зависимости от ожидаемого ассортимента и прогноза по количеству заказов.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

*Комплект креплений для монтажа POS-терминала и чекового принтера* – Чистомат может быть оснащен POS-терминалом и чековым принтером для оплаты услуг банковской картой непосредственно с устройства.

*Информационный экран* – экран 21,5 дюйма, который возможно разместить на лицевой части Чистомата, над люком загрузки, в ячейке выдачи. Экран используется для демонстрации рекламы и другой информации.

*Дизайн фасада* – фасады и корпус автоматических приемных пунктов поставляются белыми. Для узнаваемости и продвижения изделия Вам скорее всего понадобится изменить цвет фасада под свои корпоративные цвета и нанести информацию для пользователей. Мы оказываем услугу разработки дизайна фасада. После согласования дизайна мы вышлем макеты в масштабе 1:1 в форматах eps и cdr. Эти макеты можно отдать в рекламное агентство для дальнейшей работы.

*Оклейка фасада* – нанесение на изделие информации для пользователей и изменение цвета фасада. Эта работа идет после согласования дизайна изделия. Оклейка фасада нашими силами производится только в том случае, если и дизайн был разработан нами. Цвет и информация наносятся на изделие виниловой пленкой.

Кроме того, возможно изготовление корпуса в других цветах. При этом будет применяться повышающий коэффициент 1,5 на цены в колонке СТОИМОСТЬ.

Площади фасадов шкафов:

Шкаф управления 0,51 м<sup>2</sup>;

Шкаф загрузки 1,34 м<sup>2</sup>;

Шкафы выдачи 1,12 м<sup>2</sup> (для шкафов Выдача-2, Выдача-4, Выдача-5);

1,34 м<sup>2</sup> (для шкафов Выдача-14, Выдача-16);

Боковая панель 1,34 м<sup>2</sup> (в изделии их обычно две штуки).

## **МЕШКИ И ПЛОМБЫ ДЛЯ УПАКОВКИ**

Основное предназначение мешков – обеспечить доставку полученных от клиента вещей до химчистки исключительно в том составе и состоянии, в котором клиент поместил вещи в мешок. Пломбы используются для блокировки доступа к вещам клиента до момента распаковки мешка в цехе химчистки и для контроля целостности заказа. В таблице стоимость мешков и пломб указана без доставки. Мешки и пломбы поставляются без логотипа химчистки. Нанесение логотипа обсуждается отдельно.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

[Рекламный ролик про автоматический приемный пункт](#)

[Описание автоматического приемного пункта в формате pdf](#)

[Про шкаф управления](#)

[Видео работы сенсорного интерфейса](#)

[Про мешки](#)

[Про пломбы](#)